



Corpiño base telas planas

Para realizar el trazado del corpiño base vamos a comenzar por la espalda haciendo un rectángulo que tenga de ancho $\frac{1}{4}$ de contorno de pecho y de largo el talle de espalda. Puntos A, B, C y D.

ESPALDA

1- Luego de trazar el rectángulo base, vamos a marcar desde la línea del escote hacia abajo $\frac{1}{10}$ del **largo de espalda**. Así obtenemos la **línea de hombro**. La medida que nos queda la vamos a dividir por la mitad y así obtendremos la **altura de axila**.

2- Desde **A hacia B** vamos a marcar $\frac{1}{6}$ de contorno de cuello, y luego hacia arriba subir 1cm, **punto I**. Unir A con I en curva para formar el escote de espalda.



Corpiño base telas planas

Para realizar el trazado del corpiño base vamos a comenzar por la espalda haciendo un rectángulo que tenga de ancho $1/4$ de contorno de pecho y de largo el talle de espalda. Puntos A, B, C y D.

ESPALDA


3- Desde I, sobre la línea de hombros, marcar el ancho de hombros, punto J.

4- Buscar el punto intermedio entre la línea de hombro y la línea de axila. Desde el centro de espalda trazar una línea de apoyo y sobre ella $1/2$ ancho de espalda., punto K. Escuadrar ese punto hacia arriba y hacia abajo si se desea.

5- Trazar la sisa uniendo los puntos J y H, pasando por K.

Para entallar la cintura, desde C hacia D marcar $1/4$ contorno de cintura o entalle deseado.

El molde se puede terminar acá o podemos agregar el segmento de cadera. Para ello, desde C y D hacia abajo marcar la altura de cadera y a partir de ese punto escuadrar hacia afuera $1/4$ de contorno de cadera, puntos L y M. Unir M con D en curva.




Corpiño base telas planas

Para realizar el trazado del corpiño base delantero vamos a partir del molde de espalda que realizamos previamente y realizamos algunas modificaciones.

DELANTERO

- 1- Bajar la línea de hombro 1,5cm paralela a la del molde de espalda.
- 2- Bajada del escote delantero: A la medida del $\frac{1}{6}$ contorno de cuello sumarle 1,5 cm y escuadrarlo desde la nueva línea de hombro hacia abajo (c-d). Escuadrar hacia afuera ese punto y formar una L que servirá de apoyo para trazar el escote.
- 3- A la altura de la mitad de la sisa, cavar esta de 0,5 a 0,75cm. Unir hombro con sisa.



Algunas aclaraciones sobre entalles y aplomo.

PINZAS Y APLOMO

Al trasero se le puede agregar pinza de entalle como hicimos en la falda recta. Las mismas se realizan en la mitad de la cintura y se desplaza la línea de costado la profundidad de pinza (dependerá del talle). La medida de la pinza hacia arriba es de $\frac{2}{3}$ de la distancia entre la cintura y axila. La medida hacia abajo varía entre los 8 a 10 cm dependiendo del talle..

Cuando realizamos prendas para niñas tenemos que calcular que la pancita produce una alzada en la tela. En estos casos al delantero se le agregan 2 cm de aplomo.

