

DELANTERO

1- Realizar un rectángulo con las siguientes medidas


De ancho: $1/4$ de contorno de cadera

De largo: Largo de pantalón deseado

2- Vamos a empezar marcando dentro del rectángulo, las distintas alturas desde la cintura hacia abajo, siempre partiendo desde la cintura: altura de cadera, altura de tiro y altura de rodilla. Escuadrar todos los puntos hacia el lateral.

3- Prolongar la línea de altura de tiro. Sobre esa línea aplicar el 15% del contorno de cadera. Una vez marcado el tiro, buscar el punto intermedio en esta línea y escuadrar hacia arriba y hacia abajo para ubicar el hilo y centro del pantalón.

$1/4$ contorno de cadera



DELANTERO

4- Sobre la altura de rodilla, desde la línea del centro, marcar hacia los lados $1/4$ de contorno de rodilla. Escuadrar hacia abajo para formar la botamanga.


5- Unir la rodilla con el tiro para formar la entrepierna. Luego unir la punta del tiro con la altura de cadera. Sobre la línea de la cintura marcar $1/4$ de contorno de cintura más profundidad de pinzan (2cm). Bajar 1 cm por el centro y redibujar la línea de cintura con leve curva.

6- Por el costado unir la cintura con la altura de cadera con leve curva y la cadera con la rodilla con línea recta.

Sobre la cintura marcar la mitad de separación de busto para ubicar el eje de la pinza, prolongarlo 10 cm aprox. Armar la pinza repartiendo la profundidad elegida en partes iguales.

Emprolijar la zona de unión de las rodillas.

$1/4$ contorno de cintura
+ profundidad de pinza



ESPALDA

1- Calcar la base del delantero sobre otro papel y sobre este realizaremos las transformaciones (todo menos la pinza)


Prolongar el tiro 2 veces más que lo que se salió en el delantero. Escuadrar hacia abajo un par de cm.

2- Sobre la línea de cintura entrar 2 cm (puede ir de 1.5 a 3 cm) y subir entre 1.5 y 3 cm. Desde ese punto marcar 1/4 de contorno de cintura más 3cm de profundidad de pinza, apoyándose sobre la línea de cintura.

Desde la cadera hacia afuera, por el costado, dar entre 1 a 2 cm de amplitud. Hacer lo mismo a los lados de la rodilla y en la botamanga. Redibujar la pierna y el costado con esta nueva medida.


3- Trasladar la misma medida de la entrepierna delantera a la espalda y redibujar la entrepierna con leve curva, y el tiro con curva y recta.

Buscar el punto medio en la nueva cintura para ubicar el eje de la pinza, en este caso de 13 cm de largo con 1,5 cm de profundidad a cada lado. Unir la nueva cintura con la cadera en forma curva.




MOLDES FINALES

Delantero



Espalda



Trazado pantalón base

PLANO DE CORTE

